

CarSign®

Anleitung
**Montage
und Pflege**



www.CarSign.de

Vor der Montage	Seite 03
Montage	Seite 04
Sonderfälle	Seite 06
Sonderzubehör	Seite 08
Demontage	Seite 09
Pflege	Seite 10

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

Sie haben sich für eine hochwertige Kennzeichenhalterung von CarSign® entschieden, die Design und Funktionalität auf ideale Weise verbindet.

Das patentierte Clip-in-System bietet gleichzeitig eine sichere und einfache Montage an Ihrem Fahrzeug.

Falls Sie vor oder während der Montage Fragen haben sollten, steht Ihnen unser Service-Team jederzeit telefonisch zur Seite.

☎ **Telefon +49 (0) 73 47 95 88 06 - 0**

✉ **info@carsign.de**

Bitte beachten Sie folgende Punkte, um Fehler oder Beschädigungen zu vermeiden. So haben Sie lange Freude an Ihrer exklusiven Kennzeichenhalterung von CarSign®.

⚠ **Warnung!**

Bitte versuchen Sie nie, den Edelstahlrahmen selbst zu biegen. Dies führt unweigerlich zu unästhetischen Verformungen bis hin zur Zerstörung des CarSign®-Rahmens.

⚠ **Vorgefertigte Biegung**

Achten Sie bitte darauf, dass vor oder während der Montage an Ihrem Fahrzeug die vorgefertigte Biegung des CarSigns® bestehen bleibt! Der Edelstahl-Rahmen ist einige Millimeter stärker gebogen als die Befestigungsfläche und passt sich erst beim Festclipsen der Fahrzeugwölbung an.

⚠ **Trägerplatten-Lochung**

Die Kunststoff-Trägerplatte ist bereits vorgelocht und so für die Mehrzahl der Fahrzeugtypen vorbereitet. Durch Drehen des Grundträgers um 180° verändert sich das Lochbild geringfügig und damit entstehen neue Befestigungsmöglichkeiten. Sollte die Verankerung für das Nummernschild wider Erwarten nicht im Raster enthalten sein, können Sie mit einem handelsüblichen Bohrer (6mm) die notwendigen Lochungen in der Kunststoffplatte vornehmen.



In der Regel ist der stärker gebogene Rahmen für die **Fahrzeugfront** (siehe Aufkleber „Front“) und der gerade bzw. sehr leicht gebogene Rahmen für das **Fahrzeugheck** bestimmt.



Montage-Video

Die Montageanleitung finden Sie auf unserer Website www.carsign.de oder auf unserem **Youtube-Kanal**:



<https://goo.gl/Da0gMz>

Das **CarSign®** ist einige Millimeter **stärker gebogen** als die Befestigungsfläche des Fahrzeuges und passt sich durch die Montage der Fahrzeugwölbung optimal an.



1. Schritt



CarSign®-Trägerplatte montieren

Befestigen Sie die CarSign®-Trägerplatte am Fahrzeug mit mindestens zwei geeigneten Schrauben - zum Beispiel mit den Schrauben des alten Kennzeichenhalters.



2. Schritt



Kennzeichen anbringen

Schieben Sie nun das Kennzeichenschild durch leichtes Wölben unter die seitlichen Sicherungsglaschen bis es fest in der Trägerplatte sitzt.



3. Schritt



CarSign®-Edelstahlrahmen aufstecken

Drücken Sie den Rahmen zuerst an einer kurzen Seite an (oben wie unten) und arbeiten (clipsen) sich dann zur gegenüberliegenden Seite bis alle Bolzen fest eingekastet sind. **Fertig!**

Ein zusätzlicher Montage-Schritt ist notwendig bei **Fahrzeugen mit Vertiefungen** im Bereich des Kennzeichens an der Front (z.B. bei vielen Audi-Modellen mit Single-Frame).



Vormontierte CarSign®-Ausgleichsunterlage

In der Regel ist bei Sonderfällen an der Rückseite der Trägerplatte bereits die **passende CarSign®-Ausgleichsunterlage** für das jeweilige Fahrzeugmodell angebracht. Die Montage Ihres CarSigns® verläuft in diesem Fall wie beschrieben. Bitte achten Sie darauf, dass die zusätzliche Ausgleichsunterlage mittig in der Aussparung angebracht ist.



Nachträgliche Montage der CarSign®-Ausgleichsunterlage

Aufgrund Ihrer Angaben zum Fahrzeugmodell werden automatisch eine oder mehrere Unterlagen **zu Ihrer Bestellung beigefügt**. Wichtig: Diese sind nur für den Ausgleich von Vertiefungen notwendig und nicht zum Lack- oder Vibrationsschutz am Heck! Bestimmen Sie zunächst, welches Lochmuster auf der Trägerplatte zu den vorhandenen Bohrungen passt und markieren Sie diese. Fixieren Sie dann die mitgelieferte CarSign®-Ausgleichsunterlage direkt auf der Rückseite der Trägerplatte. Ziehen Sie hierzu die **Schutzfolie** von der selbstklebenden Ausgleichsunterlage ab. Die Trägerplatte mit der aufgeklebten CarSign®-Ausgleichsunterlage kann gemäß Montageanleitung bzw. -video an entsprechende Fahrzeugmodelle **passgenau angebracht** werden.

Die hochwertigen **CarSign®-Ausgleichsunterlagen** aus speziellem Neopren-Material bieten wir auch separat **als Dämpfungsunterlagen** in unserem Online-Shop an.

Montage-Video

Die Montageanleitung finden Sie auf unserer Website **www.carsign.de** oder auf unserem **Youtube-Kanal**:



<https://goo.gl/Da0gMz>



 **CarSign® Online-Shop**
Bequem online bestellen unter **www.carsign.de**

Die selbstklebenden CarSign®-Pads unterstützen das **geräuschfreie Öffnen und Schließen** von **Heckklappen** und **Kofferraumdeckeln** durch effektive Schwingungsdämpfung.

Vormontierte CarSign®-Pads für Fahrzeugheck

Einige wenige Fahrzeugmodelle erhalten aufgrund Ihrer Angaben bei der Bestellung automatisch CarSign®-Pads vormontiert. Bitte beachten Sie, dass Sie dann ggfs. längere Schrauben benötigen.



Nachträgliche Montage der CarSign®-Pads

Zunächst eine **Probemontage des CarSign®-Grundträgers** durchführen, um die "Luft" zwischen Karosserie und Grundträger zu ermitteln. Sie können die Pads mit unterschiedlicher Dicke seitlich einschieben und feststellen, welche Padstärke sich optimal anpasst (ohne "Luft" und trotzdem gut einschiebbar).

Anschließend den CarSign®-Grundträger wieder demontieren und die **vier CarSign®-Schwingungspads** mit der gewählten Dicke **an allen Ecken aufkleben**. Hierzu die grüne Schutzfolie abziehen und den Grundträger mit den aufgeklebten vier Pads wieder fest am Fahrzeug montieren. Prüfen Sie bitte, ob die vier Ecken "satt" an der Karosserie des Fahrzeuges anliegen. Nun kann der hochwertige CarSign®-Edelstahlrahmen gemäß Montageanleitung bzw. -video aufgeclipst werden.



Bei Bedarf lässt sich der **CarSign®-Edelstahlrahmen** und die **CarSign®-Trägerplatte** schnell und einfach vom Fahrzeug entfernen.



1. Schritt



2. Schritt



3. Schritt



4. Schritt

Bitte achten Sie auf scharfe Kanten und verwenden ggf. Arbeitshandschuhe!

1 2 3 Demontage des CarSign®-Edelstahlrahmens

Mit beiden Händen an einer der kurzen Seiten des CarSigns® mit den Fingerkuppen hinter den Edelstahlrahmen greifen. Anschließend mit beiden Daumen auf das Kennzeichen drücken und das CarSign® vom Kennzeichen wegziehen, so dass sich die ersten Clipse lösen. Nun vorsichtig von einem kurzen Ende zum anderen den Edelstahlrahmen komplett abziehen.

4 Demontage der Trägerplatte

Befestigungsschrauben mit einem Schraubendreher lösen und Trägerplatte vom Fahrzeug abnehmen.

Fahrzeugwechsel

Sollten Sie Ihr Fahrzeug wechseln und sich dadurch die **Frontbiegung ändern**, übernehmen wir gegen eine geringe Versandkostenpauschale gerne die Anpassung des Edelstahlrahmens für Sie. Bitte kontaktieren Sie unser Service-Team!

Auch ein CarSign® braucht **gelegentlich Pflege!**
Mit **wenig Aufwand** erhalten Sie ein perfektes Ergebnis.



☼ Schmutz und Staub

Umweltbelastungen wie z.B. Feinstäube setzen sich überall am Fahrzeug ab - nur allzu gern im Heckbereich. Diese Partikel können korrodieren, so dass sich dann unschöne Flecken ergeben können.

🔥 Wagenwäsche

Auch wenn das CarSign® selbst nicht rosten kann, wischen Sie es bitte nach jeder Wagenwäsche mit einem trockenen Lappen ab, vor allem auch an den Innenkanten.

Sie können **CarSign®-Edelstahlrahmen** mit Polituren reinigen und pflegen. Bitte achten Sie darauf, dass die **Politur zur Edelstahloberfläche** passt.



Edelstahl poliert/gebürstet

Verwenden Sie für die Pflege Ihres CarSigns® bitte eine handelsübliche Edelstahlpolitur.

Edelstahl verchromt

Für Chrom-Oberflächen gibt es spezielle Polituren, da ansonsten die Oberfläche auf Dauer beschädigt wird.



Sonderlackierungen und Pulverbeschichtung

Die CarSign®-Edelstahlrahmen mit Sonderlackierung in Wagenfarbe sowie unsere Pulverbeschichtungen in schwarz-matt und schwarz-glänzend benötigen keinerlei Politur.



Inlay aus Kunstharz

Bei CarSigns® mit Inlay sollten Sie das Inlay aus Kunstharz nicht mit Politur einreiben, da es unter Umständen dadurch beschädigt wird. Hier genügt Wasser und ein sauberes Tuch zum Reinigen.

🗨 Wir sind für Sie da!

Bei allen Fragen rund um Ihr neues CarSign® steht Ihnen unser freundliches und kompetentes Service-Team jederzeit gerne zur Verfügung:

☎ Telefon-Support

+49 (0) 73 47 95 88 06 - 0

✉ E-Mail-Support

info@carsign.de



CarSign Germany GmbH

Carl-Otto-Weg 18

D-88481 Balzheim

Fon +49 (0) 73 47 95 88 06-0

Fax +49 (0) 73 47 95 88 06-70

info@CarSign.de

www.CarSign.de